

概要

CWL シリーズは、室内の CO2 濃度を検出し、計測や制御に使用される CO2 センサです。  
室内環境の快適化制御や省エネルギー制御などに使用されます。

特長

- 非分散型赤外線方式 (NDIR) により、高精度で長期安定性に優れた計測を行います。
- 特許取得の自己校正機能により、ドリフトの補正を自動的に行い、長期間のメンテナンスフリーを実現します。
- 専用のガスケットにて、現場でのゼロ点校正が行えます。(推奨: 約 5 年周期)
- 出力信号は、DC4~20mA/0~5V/0~10V があり、スイッチにて選択できます。
- 全機種、警報リレー出力及び LCD 表示が標準装備されています。
- 温度出力付や湿度出力付、さらに温度+湿度出力付モデルも取り揃えています。



CWL

仕様

表 1. 型式構成表

基本型式	固定	湿度出力	温度出力 <sup>※1</sup>	内 容
CWL	S			室内壁掛形 CO2 センサ [LCD 表示 <sup>※2</sup> +リレー出力付]
		X		なし
		H		DC4~20mA / 0~5V/0~10V (CO2 と同信号)
			X	なし
			TA	DC4~20mA / 0~5V/0~10V (CO2 と同信号)
			TB	Pt100Ω (2 線式)
			TC	Pt1kΩ
			TR	サーミスタ 10kΩ US

※1. 本表以外の抵抗体素子にも対応できます。(表 3 参照)

※2. 温度表示は、アナログ出力モデルのみ可能です。  
湿度と温度は交互に表示されます。

表2.仕様表

項目		型式			
		CWLS**			
計測方式		非分散型赤外線方式(NDIR)			
計測範囲		0~2000ppm/0~5000ppm [パラメータ設定にて選択]			
計測精度		±30ppm±計測値の5%			
再現性		±20ppm±計測値の1%			
応答時間		<60秒以内(@90%応答時)			
ウォームアップ時間		<90秒			
校正	自動校正	自己基準値補正機能による自動校正 [パラメータ設定にて ON/LOW/OFF を選択]			
	現場校正	専用ガスキットによるゼロ点校正[推奨約5年周期]			
出力信号		DC4~20mA /0~5V/0~10V (3線式) [スイッチ及びパラメータ設定にて選択]			
電源電圧		DC20~30V/AC24V			
消費電流		<100mA			
接点出力	接点定格	SPDT×1, 1A(@DC30V, 最大30W)			
	設定範囲	500~1500ppm			
	動作隙間	10~500ppm			
湿度出力付	型式	CWLSH*			
	検出素子	薄膜ポリマー静電容量式 (32bit デジタルキャリブレーション, U.S.Patent 5,844,138)			
	計測範囲	0~100%RH			
	検出精度	±2%RH (@10~80%RH)			
	安定性	±1%/年 (@20°C, 2年間)			
	ヒステリシス	1.5%			
	温度係数	±0.1%RH/°C (@25°C以上/以下)			
	出力信号	DC4~20mA/DC0~5V/0~10V (CO <sub>2</sub> 出力と同信号)			
電源電圧		CO <sub>2</sub> センサ用電源と共用			
温度出力付	型式	CWLS*TA	CWLS*TB	CWLS*TC	CWLS*TR
	計測範囲	10~35°C		0~50°C	
	検出精度	±0.5°C (半導体 IC)		±0.3°C	±0.2°C
	出力信号	DC4~20mA/DC0~5V/0~10V (CO <sub>2</sub> 出力と同信号)	Pt100Ω (2線式)	Pt1kΩ	サーミスタ 10kΩ US
	電源電圧		CO <sub>2</sub> センサ用電源と共用		—
動作環境		温度:0~50°C 湿度:0~100%RH (結露なきこと)			
ケース材質		ABS 強化プラスチック (UL94-V0)			
補助機器 (別途手配)		交換用湿度素子:HS2XX (±2%RH)			

表 3. 基準抵抗値表

温度(°C)	基準抵抗値(Ω)								
	Pt 測温抵抗体		サーミスタ						
	100Ω	1kΩ	3kΩ	10kΩ (Type2)	10kΩ (Type3)	10kΩ (Dale)	10kΩ (3A221)	10kΩ (US)	20kΩ
-10	96.086	960.86	16,674	55,790	47,843	55,340	55.252	47,540	108,380
0	100.000	1000.00	9,822	32,770	29,588	32,660	32,639	29,490	64,160
10	103.903	1039.03	5,976	19,930	18,813	19,900	19,901	18,780	39,440
20	107.794	1077.94	3,750	12,500	12,272	12,490	12,493	12,260	24,920
25	109.735	1097.35	3,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000
30	111.673	1116.73	2,417	8,055	8,195	8,056	8,055	8,194	16,144
40	115.541	1155.41	1,598	5,323	5,593	5,326	5,324	5,592	10,696
50	119.397	1193.97	1,081	3,599	3,894	3,602	3,600	3,893	7,234
60	123.242	1232.42	747	2,486	2,763	2,489	2,486	2,760	4,992

寸法




図 1. CWL 寸法図 (mm)

図 2. ベースプレート寸法図 (mm)

設置

①ベースプレートの取付・結線

- ・外乱の影響を受けない室内の壁の、約 1.5m の高さにベースプレートをビスで固定します。
- ・所定の端子に結線をします。



②センサー本体の組付

- ・基板上的のピンをベースプレートに慎重にかみ合わせながら押し込みます。



③カバープレートの組付

- ・センサー本体にカバープレートを装着します。



## 結 線




図 3. CWL 結線図




図 4. 端子配置図


## 設 定

### 【1. スイッチの設定】

#### ・出力信号の設定

本体基板上にあるスライドスイッチ (Volt/mA) にて選択します。(図 5 参照)

スイッチ	設定値
Volt	DC0~5V/0~10V 出力
mA	DC4~20mA 出力

 電源を供給する前に、出力信号の設定を正確に行ってください。




図 5. スイッチ配置図

### 【2. パラメータの設定】

LCD 画面にて各パラメータの設定を行います。

#### ・ABC(自動基準値補正機能)の設定方法

ABC(Automatic Baseline Calibration)は特許取得の自己校正機能で、ドリフトの補正を自動的にを行い、センサを長期間に渡り最適の状態に保ちます。

ABCが有効時(ON 又は LOW に設定時)は、24時間内の最小のCO<sub>2</sub>濃度を測定し記憶します。これを一定の期間を通して行い解析します。その結果得られた最小値と基準校正値とを比較し、検出されたドリフトに対して任意の補正率を適用し校正を行います。この機能により、長期間のメンテナンスフリーが可能になります。

次頁【パラメータの設定方法】内の“④ABCポジションの設定”で選択します。

設定値	校正内容	適用例
ON	7日間のデータ解析による校正	オフィス等、定期的にCO <sub>2</sub> が発生しない施設
LOW	28日間のデータ解析による校正	工場等、時限的にCO <sub>2</sub> が発生しない施設
OFF	校正機能停止	常時CO <sub>2</sub> が発生する施設

【パラメータの設定方法】

ランモード

- 通常が表示画面です。
- 温度表示は電圧/電流出力のモデルのみ表示可能です。

•CO2計測値の表示

1	0	0	0		P	P	M
		*			C	O	2

- CO2だけのモデル
- \*リレーの状態を表示

•CO2+湿度計測値の表示

1	0	0	0		P	P	M
5	0	.	0		%	R	H

- CO2+湿度のモデル

•CO2+温度計測値の表示

1	0	0	0		P	P	M
2	3	.	5		°		C

- CO2+温度のモデル

•CO2+湿度+温度計測値の表示

1	0	0	0		P	P	M
X	X	X		X	X	.	X

- CO2+湿度+温度のモデル
- 湿度と温度は交互に表示




図 6. 押ボタン配置図

コンフィグレーションモード

- ENTER ボタンを押すと本モードになります。
- PLUS 又は MINUS ボタンで設定変更をします。
- ENTER ボタンを押すと次の画面に移行します。

①接点出力設定値の設定

S	E	T	P	O	I	N	T
C	O	2			8	0	0

- 設定範囲: 500~1500ppm
- 最小単位: 50ppm

②接点出力動作隙間の設定

D	E	A	D	B	A	N	D
C	O	2			1	0	0

- 設定範囲: 10~500ppm
- 最小単位: 5ppm

③計測レンジの設定

R	A	N	G	E			
C	O	2		X	X	X	X

- 設定値: 0~2000ppm 又は 0~5000ppm

④ABC ポジションの設定

A	B	C		M	O	D	E
-		X	X	X			+

- 設定値: ON 又は LOW 又は OFF

⑤温度の表示単位の設定

U	N	I	T	S			
-			°	X			+

- 設定値: °C 又は °F

⑥電圧出力信号の設定

	O	U	T	P	U	T	
-	0	-	1	0	V		+

- 設定値: 0~5V 又は 0~10V

⑦電流出力信号の表示

	O	U	T	P	U	T	
	4	-	2	0	m	A	

- 電流出力モードのみ

キャリブレーションモード

- PLUS と MINUS ボタンを同時に 5 秒間押しすと本モードになります。
- PLUS 又は MINUS ボタンで設定変更をします。
- ENTER ボタンを押すと次の画面に移行します。

①シリアルナンバーの表示

	S	E	R	I	A	L	
X	X	X	X	X	X	X	X

②モデルナンバーの表示

		X	X	X			
	X	X	X	X	X		

③温度のオフセットの設定

O	F	F	S	E	T		
°	C				X	.	X

- 設定範囲: -5~5°C
- 最小単位: 0.1°C

④湿度のオフセットの設定

O	F	F	S	E	T		
%	R	H		X	X	.	X

- 設定範囲: -10~10%RH
- 最小単位: 0.1%RH

⑤CO2の校正

C	O	2		C	A	L	?
-			X	X	X		+

- 設定値: YES 又は NO

⑥校正ガスの設定

C	A	L		G	A	S	?
-			X	X	X	X	+

- 設定値: NONE 又は 0 又は 400

⑦校正の終了

W	O	R	K	I	N	G	
	*			5	:	0	0

- 校正終了後、自動的にランモードに戻ります。
- 校正手順の詳細は、次項の校正方法を参照。

**製造元 : Veris Industries LLC**

16640 SW 72nd Ave  
Portland, OR 97224 USA  
TEL: 1-800-354-8556  
URL: <http://www.veris.com>

**販売店 : スリーケー株式会社**

〒111-0053 東京都台東区浅草橋 2-1-9 鮎佐ビル 6F  
TEL: 03-5687-0321/FAX: 03-5687-0325  
URL: <http://www.three-k.biz/>  
E-mail: [info@three-K.biz](mailto:info@three-K.biz)